



Bedienungsanleitung

Yealink T40P, T41P/S, T42G/S, T46G/S

Anruf entgegennehmen – Freisprechen:

- Betätigen Sie die Taste „**OK**“.
- Betätigen Sie die Taste „**Annehmen**“.
- Betätigen Sie die Lautsprechertaste.

Anruf aufbauen – Freisprechen:

- Betätigen Sie die BLF- oder Direktwahl-Taste (seitlich vom Bildschirm).
- Wählen Sie die Zielnummer und betätigen Sie eine der Taste „**Senden**“, „**OK**“ oder „**Lautsprecher**“.
- Wählen Sie das Ziel aus einer Anruflisten (Verlauf) und betätigen Sie die Taste „**Senden**“.

Vermitteln ohne Rücksprache:

- Betätigen Sie die Taste „**WeitLtg**“¹
- Geben Sie das Ziel ein oder betätigen Sie eine BLF-Taste
- Betätigen Sie die Taste „**BT-Send**“ oder legen Sie den Hörer auf.

Vermitteln mit Rücksprache:

- Betätigen Sie die Taste „**WeitLtg**“¹
- Ziel eingeben und „**OK**“ betätigen oder BLF-Taste betätigen und Rücksprache halten
- A) Um den Anruf zu übergeben: Betätigen Sie die Taste „**WeitLtg**“¹ oder legen Sie den Hörer auf.
B) Um den Anruf zurückzuholen: Betätigen Sie die Taste „**Auflegen**“ (oder warten Sie bis Teilnehmer 2 aufgelegt hat) und die Taste „**Fort**“². Sie sind anschließend wieder mit dem Anrufer verbunden.

Eingehenden Anruf einer anderen Nebenstelle übernehmen:

- Über BLF-Taste: Ein eingehender Anruf ist durch eine blinkende LED der entsprechenden BLF-Taste erkennbar. Durch Betätigung der BLF-Taste können Sie den Anruf übernehmen (Pickup).
- Wählen Sie ****Nebenstelle** (z.B. ****101** um einen Anruf auf der Nebenstelle 101 zu übernehmen).

Voraussetzung: Beide Teilnehmer sind Mitglied in einer gemeinsamen Pickup-Gruppe.

Telefon neustarten:

Halten Sie die Taste „**X**“ für 4 Sekunden und bestätigen Sie den Neustart mit „**OK**“.

Telefon zurücksetzen (Reset):

Halten Sie die Taste „**OK**“ für 4 Sekunden und bestätigen Sie den Reset mit „**OK**“. Das Telefon lädt sich seine Konfiguration neu von dem foncloud-Servern.

¹ Beim T46G/S „Weiterleitung“

² Beim T46G/S „Fortsetzen“